# NOTICE DE MISE EN SERVICE

# DME4000

Télémètre



F



# **Sommaire**

1	Intro	duction		4		
	1.1	Symbo	oles et abréviations	4		
		1.1.1	Plaque signalétique	4		
	1.2	Utilisat	ion conforme	4		
	1.3	Consig	nes de sécurité	4		
		1.3.1	Etiquette de danger laser	5		
	1.4	Fonction	onnement	5		
2	Utilis	sation		6		
	2.1	Structi	ıre de la console	6		
	2.2	Utilisation				
	2.3					
3	Struc					
	3.1					
	3.2	•				
4	Mise	en serv	/ice	19		
4.1.1 Procédure d'alignement4.1.2 Positionnement de télémètres voisins		ge	19			
		4.1.1	Procédure d'alignement	20		
		4.1.2	Positionnement de télémètres voisins	20		
		4.1.3	Positionnement d'un télémètre à côté d'un système de transmission des			
	4.2		•			
5		_				
	5.1	Saisie	de paramètre : exemple "saisie du code"	25		
6	Cara	ctéristic	ques techniques	27		
	6.1	1.1.1 Plaque signalétique 2 Utilisation conforme				
	6.2	ractéristiques techniques				
	6.3	Access	oires	29		
		6.3.1	Réflecteurs	29		
		6.3.2	Câbles / connecteurs	30		
		6.3.3	Fixations	36		
		6.3.4	•			
		0.0.0				
	6.4					
	6.5					
	6.6		·			
7	Mair	intenance41				
8	Défa	uts et e	xplications de termes	42		
	8.1					
	8.2	Définit				
		8.2.2	RS 422	44		

		8.2.3	SSI	44		
		8.2.4	DeviceNet	45		
		8.2.5	Hiperface	45		
		8.2.6	CanOpen	46		
9	Anne	Annexe				
	9.1	Foncti	on Preset	47		
	9.2	Interfa	ce Profibus	48		
		9.2.1	Format des données esclave -> maître	48		
		9.2.2	Format des données maître -> esclave	49		
		9.2.3	Données de diagnostic	49		
		9.2.4	Définitions / Erreurs / Solutions pour les messages d'erreur Profibus	50		
	9.3	Mise e	n service du DME 4000 Profibus (Exemple avec Siemens Step 7)	51		
	9.4	Mode	veille	53		
	9.5	Interfa	ice RS-422	53		
		9.5.1	Protocole	53		
		9.5.2	Commandes	53		
		9.5.3	Exemples de commandes (protocole standard)	54		
	9.6	6 DeviceNet		55		
		9.6.1	Généralités	55		
		9.6.2	Configuration	55		
		9.6.3	Echange de données	57		
		9.6.4	Mode « Polled »	57		
		9.6.5	Mode « Change of state »	57		
		9.6.6	Paramètre Offset et Preset	58		
		9.6.7	Mode veille (sleepmode)	58		
		9.6.8	Sauvegarde des paramètres dans le DME4000	59		
		9.6.9	Diagnostics supplémentaires	59		
	9.7	Hiperf	ace	62		
		9.7.1	Paramétrage spécifique	62		
		9.7.2	Apperçu des commandes acceptées	62		
		9.7.3	Apperçu des messages de statut	63		
	9.8	CanOp	pen	64		
		9.8.1	Echange de données	64		
		9.8.2	Réstitution de la valeur de position	65		
		9.8.3	Configuration	65		
		9.8.4	Paramètres	65		
		9.8.5	Sauvegarde des paramètres	66		
		9.8.6	Données de diagnostic additionnelles	66		

# Introduction

#### 1.1 Symboles et abréviations







Indique les touches de la console (position sur l'appareil : cf. § 6.1 "Plan coté").

Remarque Les remarques indiquent les avantages de certains réglages et vous aident à tirer le maximum de votre DME 4000.




#### Avertissements : à lire attentivement et à respecter !

Les avertissements visent à vous protéger des risques et vous aident à éviter d'endommager le capteur.

**ATTENTION** 

#### 1.1.1 Plaque signalétique

La plaque signalétique indique le type d'appareil, son numéro de série et sa référence.



#### 1.2 **Utilisation conforme**

Le DME 4000 est un capteur optoélectronique utilisé pour déterminer les distances par rapport à une feuille réfléchissante déplacée en ligne droite. Il ne doit pas être utilisé dans des zones à risque d'explosion.


#### 1.3 Consignes de sécurité


- ⇒ Avant la première mise en service, lire le manuel d'utilisation.
- ⇒ Le raccordement, le montage et le réglage de l'appareil doivent être confiés à un personnel qualifié.
- ⇒ A la mise en service, protéger le DME 4000 de l'humidité et des salissures.
- ⇒ Le DME 4000 ne constitue pas un module de sécurité au sens de la directive "machines" européenne.
- ⇒ Respecter les consignes de sécurité et de prévention des accidents en vigueur dans le pays d'installation.
- ⇒ Seul le fabricant peut effectuer d'éventuelles réparations. Toute intervention ou modification de l'appareil est interdite.
- ⇒ Mettre l'appareil hors tension avant les travaux de câblage, ouverture ou fermeture de raccords électriques.

Introduction Manuel d'utilisation Chapitre 1

**DME 4000** 

#### 1.3.1 Etiquette de danger laser





Remarque Avec les appareils laser de classe 2, si une personne regarde directement le faisceau par mégarde, le réflexe de fermeture des paupières suffit à protéger ses yeux. Les appareils de classe 2 peuvent donc être utilisés sans protection supplémentaire.

#### 1.4 **Fonctionnement**

Le DME 4000 est un télémètre optique compact. Il est monté de manière à envoyer un faisceau laser sur un réflecteur. Le réflecteur ou l'appareil se déplace dans l'axe du faisceau.

Le récepteur du DME capte la lumière renvoyée par le réflecteur et détermine la distance entre le capteur et le réflecteur par mesure du temps de vol.

La distance ainsi mesurée est transmise à une carte d'axe ou à un circuit d'asservissement via une interface SSI, RS-422, DeviceNet, Hiperface, CanOpen ou Profibus, selon la variante de l'appareil.

La rapidité de la mesure permet d'utiliser le DME 4000 en fonctionnement direct dans un circuit d'asservissement en boucle fermée via l'interface SSI, par exemple avec un variateur de fréquence.




Fig. 1.1 - Fonctionnement du DME 4000

# 2 Utilisation

Ce chapitre présente la console du DME 4000 et les principes de base de son utilisation . Pour plus de détails sur la mise en service et l'utilisation du DME 4000, consultez le chapitre 4 "Mise en service".

### 2.1 Structure de la console




Fig. 2.1 - Ecran

La console est divisée en deux parties :

- ⇒ Ecran LCD : affiche les menus pendant le paramétrage
- ⇒ Clavier à membrane : permettant la saisie des paramètres ou des fonctions

### 2.2 Utilisation

Le DME 4000 est pourvu d'un clavier à membrane.



# Ne toucher la zone de saisie qu'avec les doigts ou un pointeur adapté!

N'utilisez pas d'objets pointus ou durs. Ils risquent d'endommager la zone de saisie, ce qui pourrait rendre difficile voire impossible l'utilisation de l'appareil.

**ATTENTION** 

### 2.3 Console

Lorsque l'appareil est mis sous tension (ou après un Reset), l'affichage suivant apparaît sur l'écran du DME 4000 :





Fig. 2.2 - Affichage à la mise sous tension

Manuel d'utilisation Utilisation Chapitre 2

**DME 4000** 

Au bout d'environ 1 s, le DME 4000 est opérationnel et affiche la mesure en cours :



# 2.3.1 Témoins d'état

Témoin	Signification	Affiché	Non affiché
MF1	Entrée/sortie- multifonctions	Niveau d'entrée/sortie actif	Niveau d'entrée/sortie inactif
MF2	Sortie multifonctions	Niveau de sortie actif	Niveau de sortie inactif
TMP	Température interne de l'appareil	Alarme avant panne : température interne proche des limites	Température interne de l'appareil OK
ATT	Encrassement	Alarme avant panne : Niveau du signal de réception proche de la limite	Niveau de réception OK
LSR	Laser	Alarme avant panne du laser	Laser OK
PLB	Vraisemblance	Erreur de mesure Cause : interruption du faisceau, vitesse > 10 m/s	Mesure OK
RDY	Opérationnel (Ready)	Opérationnel	Initialisation, défaut matériel
BUS	Interface SSI/Profibus	SSI : pas de signal horloge PB :pas d' échange de télégramme RS 422 : mode requête	SSI : signal horloge reçu  PB: échange de télégrammes  RS 422 : mode continu

Résolution des problèmes en cas de message d'erreur / alarme avant panne : cf. § 8 "En cas de problème".

# Zone d'information n°1 (exemples)

- 65 dB	niveau de réception : signal de réception actuel	
Ver. 1.0	version du logiciel	
3.3.3.1	numéro de menu (cf. Aperçu des menus), modification des paramètres impossible	
3.3.3.1!	"!": Code correct : modification des paramètres possible	
3.3.3.1?	"?": le paramètre saisi est invalide, le paramètre précédent est conservé. Cause : ex. seuil de commutation inf. > seuil de commutation sup. Solution : corriger les paramètres.	

# Zone d'information n°2 (exemple)

+ 010.000 m	valeur mesurée actuelle, s'affiche pendant le fonctionnement	
Code	Affichage des menus et des paramètres. Le message "Code" s'affiche en appuyant sur Set .	
Service	Message clignotant, signale un défaut matériel ou une température trop élevée / trop basse.	

### **Touches**

Set	Donne accès à l'arborescence des menus, au code, à la saisie et à l'enregistrement des paramètres
Esc	Quitte un menu
A V	Sélection des menus, saisie de chiffres

# Structure des menus

#### 3.1 Arborescence

Sur la dernière page intérieure de couverture, vous trouverez l'arborescence des menus du DME 4000. Ouvrez le rabat pour avoir ce diagramme sous les yeux tout en lisant les explications des pages suivantes.

#### 3.2 **Explication des menus**

Code

#### Code


Protection contre toute modification involontaire des paramètres.

Code: 314 Fonction:

Accès aux menus et modification des paramètres : confirmer le code 314 par La saisie correcte du code est confirmée par l'affichage d'un point d'exclamation sur l'écran.







Les paramètres modifiés et confirmés par la touche Set sont immédiatement actifs et sauvegardés dans la mémoire permanente de l'appareil.

En l'absence de saisie du code ou en cas de saisie d'un autre nombre (que 314), les paramètres courants s'affichent à l'écran sans possibilité de modification.

Remarque

La possibilité de visualiser les paramètres sans pouvoir les modifier permet par exemple à du personnel non formé de vérifier simplement les réglages.

2 Ver. **1.0** 

# Version du logiciel

ex.: Ver. V1.0

Parameter

### **Paramètres**

Selon la variante d'appareil, ce menu permet de définir les paramètres de l'interface SSI ou Profibus, de l'interface RS-422, de l'entrée/sortie multifonctions MF1, de la sortie MF2, de régler la résolution et l'offset.

Tous les paramètres sont ramenés à leur valeur d'usine par Reset.

Remarque Sur les versions Profibus, tous les paramètres peuvent être modifiés via la console sur l'appareil. En cas de "redémarrage" du Profibus, le maître Profibus écrase tous les paramètres et les remplace par les valeurs stockées dans la commande à l'exception de l'adresse Profibus, l'offset si la fonction Preset est activée. Profil de classe 1.

#### Interface

Selon le type d'appareil (SSI, Profibus, etc.), le menu affiche uniquement l'interface correspondante.

3.1 **SSI** 

### SSI

Pour une définition de l'interface, se reporter au § 8.2.3 « SSI ».

# 3.1.1 Coding

# Codage

Binary	Gray (par défaut)
Sortie des mesures en code binaire	Sortie des mesures en code Gray

# 3.1.2 **Mode**

### Mode

	Format des données	
	Binaire	Gray
25 bit (par défaut)	mesure : bits 1 24 LSB : bit de vraisemblance	mesure et bit de vraisemblance codés en Gray
24 bit + err	mesure : bits 1 24 LSB : bit de vraisemblance	mesure : bits 1 24 LSB : bit de vraisemblance (binaire)
24 bit	mesure : bits 0 23	mesure : bits 0 23

Bit de vraisemblance :	1 : erreur de vraisemblance :	0 : OK
	sortie mesure 0	

# 3.1.3 Activation

# **Activation**

On (par défaut)	Interface SSI active, interface RS-422 inactive.
Off	Interface RS-422 activée, Interface SSI inactive. L'interface
	RS-422 permet de paramétrer le DME via l'adaptateur
	d'interface (réf. 1 023 359).
	(vitesse et protocole à définir sous > 3.2 Serial <)

# 3.1.4 Monitor

# Moniteur

On	Interface moniteur série avec l'adaptateur d'interface (réf. 1 023 359, cf. Accessoires) via les entrées/sorties MF1 et MF2. Lorsque l'interface moniteur est activée, "Monitor" s'affiche dans les menus 3.3.2 et 3.4.2 MF "Function". L'interface SSI est totalement fonctionnelle. La vitesse et le protocole sont définis dans le menu 3.2 Serial. Pour plus de détails, voir le § 8.2 Définitions – mode Moniteur.
Off (par défaut)	Les sorties multifonctions MF1 et MF2 fonctionnent suivant les paramètres des menus 3.3/3.4.

- 3.1 <b>Profibus</b>	Profibus		
3.1.1 Profile	Profil		
	Encoder	Ce profil correspond au profil codeur standard. Description	
		: cf. § 9.2 « Interface Profibus ».	
	SICK (par défaut)	Ce profil est dérivé du profil encodeur standard. Outre les	
		mesures, il transmet les informations d'alarme, d'état et d'erreur.	
		Description : cf. § 9.2 « Interface Profibus ».	
3.1.2 BusAddress	Adresse bus		
	Addr. 006 (par défaut)	Adresse réseau Profibus (de 001 à 125)	
Remarque		vec Siemens Step 7 : cf. § 9 Annexe	
-3.1 Hiperface	Hiperface		
3.11 BusAddress	Adresse Bus		
	Add 00 (defaut)	Adresse réseau Hiperface (de 0 à 31)	
312 Bandrate	Vitesse en Bauds		
	0,6 kBd	Règlage de la vitesse de communication	
	1,2 kBd		
	2,4 kBd		
	4,8 kBd		
	9,6 kBd		
	19,2 kBd		
	38,4 kBd		
3.1.3 Deta	Données		
	8, o, 1	8 bits de données, 1 bit d'arrêt, parité impaire	
	8, e, 1 (par défaut)	8 bits de données, 1 bit d'arrêt, parité paire	
	8, n, 1	8 bits de données, 1 bit d'arrêt, pas de parité	
3.1.4 Timeout	Timeout		
	X1	1x11 / Vitesse en Bauds	
	X4 (par défaut)	4x11 / Vitesse en Bauds	
3.1.5 Monitor	Moniteur		
	On		
	Off (par défaut)		
3.1.6 Period Len  Longueur de période			
	1 Typecode 90H (défaut)	Correspond à une résolution de 1 mm	
	2 Typecode 91H	Correspond à une résolution de 2 mm	
	4 Typecode 92H	Correspond à une résolution de 4 mm	
	8 Typecode 93H	Correspond à une résolution de 8 mm	
	16 Typecode 94H	Correspond à une résolution de 16 mm	

3.1 <b>RS 422</b>	RS 422	
3.1.1 <b>Mode</b>	Mode	
	Request	Transmission des données sur requête uniquement
	Continuous	Transmission cyclique des données à la vitesse définie
		dans les paramètres
3.1.2 Protocol	Protocole	
	Standard	<stx>&lt;0x81&gt;&lt;0x22&gt;<sign>&lt;7xBCD&gt;<etx></etx></sign></stx>
	CRLF	<signe>&lt;7xBCD&gt;<cr><lf></lf></cr></signe>
	CP0	<signe>&lt;7xBCD&gt;</signe>
	CP1	non utilisé
Note	Pour une description détaillée	e, cf. § 9 Annexe - Interface RS-422
3.2 Serial		
	Série	
3.2.1 BaudRate	Vitesse de transmission	
	19,2 (par défaut)	Vitesse de l'interface série RS-422 (max. 115,2 kBd)
		Vitesse pour l'interface moniteur SSI (max. 38,44 kBd)
		Pour une description plus précise, cf. § 8.2 Définitions –
222		Mode moniteur.
3.2.2 <b>Data</b>	Données	
	7,e,1	7 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt
	8,e,1	8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt
	8,n,1 (par défaut)	8 bits de données, 1 bit d'arrêt
24	Pour plus de détails, cf. § 8.2	Définitions - Interface série.
DeviceNet	DeviceNet	
3.11 BaudRate	Vitesse en Bauds	
	125 (par défaut)	Réglage de la vitesse de communication (125, 250,
		500kBauds)
BusAddress	Adresse bus	
	Addr. 06 (par défaut)	Adresse réseau DeviceNet (de 0 à 63)
3.1 CANopen	Can0pen	
811 Bandrate	Vitesse en Bauds	
	125 (par défaut)	Réglage de la vitesse de communication (125, 250,
	u	500kBauds, 1MBauds)

Adresse réseau CanOpen (de 001 à 127)

3.1.2 Node-ID

Node-ID

ID: 006 (défaut)

3.3 **MF1** 

MF1

Entrée ou sortie paramétrable.

Act.State

# **Etat actif**

Fonction	Active à niveau bas	Active à niveau haut
Activ 1 (défaut)	Etat BAS (ou non raccordée <sup>*)</sup> )	Etat HAUT
Activ 0	Etat HAUT	Etat BAS (ou non raccordée*)

<sup>\*)</sup> En cas d'utilisation comme entrée, voir le fonctionnement § 8 « Entrée »

3.3.2 Function

### **Fonction**


Distance (par défaut) cf. 3.3.3	
Service cf. 3.3.4	
Preset	Ré-écriture de la valeur d'Offset :
	Offset = valeur Preset - mesure actuelle
	Description de la fonction : cf. § 9.1 « Preset »
Sleepmode	Mode veille : laser éteint, mesure = 0, acquittement par état "Ready"
	Description de la fonction : cf. § 9.4 « mode veille »
Monitor	(uniquement version SSI) : s'affiche si le paramètre 3.1.4 Interface moniteur est sur ON

3.3.3 Distance

### **Distance**

La sortie MF1 est utilisée comme sortie TOR proportionnelle à une distance.

### Fonction:



# 3.3.4 Service

### **Service**

Messages d'états paramétrables avec lien "OU", qui donnent des informations sur l'état de l'appareil.

		Actif	Inactif
3.3.4.1 <b>Laser</b>	On (par défaut)	Alarme avant panne de la diode laser	Laser OK
Laser	Off	-	
3.3.4.2 Level	On (par défaut)	Alarme avant panne : encrassement	Pas d'encrassement
3.3.4.3 [UpperTemp(erature)] UpperTemp	On (par défaut)	Température trop élevée Température interne de l'appareil > limite supérieure définie	Température interne de l'appareil < limite supérieure définie
	Off	-	
3.3.4.4 [LowerTemp(erature)]  LowerTemp	On (par défaut)	Température trop basse Température interne de l'appareil < limite inférieure définie	Température interne de l'appareil> limite inférieure définie
	Off	-	
3.3.4.5 Plausib(ility) Plausib(ility)	On	Mesure erronée, sortie "0"  Cause :  - interruption du faisceau  lumineux  - vitesse de déplacement  > 10 m/s	Mesure OK
	Off	-	
3.3.4.6 Ready	On (par défaut)	Initialisation, défaut matériel, laser éteint	Opérationnel, mesure OK
	Off	-	
3.3.4.7 Bus Status Bus Status	On	Erreur bus SSI : pas de signal horloge PB/DN : pas d'échange de télégrammes CanOpen : stopped mode	Transmission des données OK SSI : signal horloge présent PB/DN : échange de télégrammes CanOpen : (pré-) operational mode
	Off (par	-	
	défaut)		

# 3.35 Speed

# Vitesse

La fonction « speed » permet l'enclenchement des sortie MF1 et MF2 en cas de dépassement de la limite de vitesse paramétrée.

L'hystérésis de commutation est de ±0,1m/s.

		Actif	Inactif
33.5.1 [Limit]	On (par défaut)	Valeur de 0,1 à 9,9m/s	Valeur = 0 m/s
	Off	-	
3352 Sign Signe	On (par défaut)	La valeur paramétrée est dépassée et le sens de mouvement est « + » = la position mesurée augmente le sens de mouvement est « - » = la position mesurée diminue le sens de mouvement est « +/- » = mesure dans les deux sens	La valeur paramétrée n'est pas dépassée
	Off	-	

3.4 MF2

MF2

Sortie paramétrable

# 3.4.1 Act.State

### **Etat actif**

Fonction	Active à niveau bas	Active à niveau haut	
Activ 1 (défaut)	Etat BAS	Etat HAUT	
Activ 0	Etat HAUT	Etat BAS	

# 3.4.2 Function

# **Fonction**


Distance cf. 3.4.3	
Service (défaut) cf. 3.4.4	
Monitor	(uniquement version SSI) : s'affiche si le paramètre 3.1.4 Interface moniteur est sur ON

# 3.4.3 Distance 6)

### **Distance**

MF2 est utilisée comme sortie TOR proportionnelle à une distance.

Fonction:



# 3.4.4 **Service** 6)

# **Service**

Messages d'état paramétrables avec lien "OU", qui donnent des informations sur l'état de l'appareil.

Dot (par défaut)   Alarme avant panne de la diode laser			Actif	Inactif
Laser	3.4.4.1 Laser	On (par		
Off   -		l	<u> </u>	
Device of the color of the co	Laser	Off	-	
Off   -	3.4.4.2 <b>Level</b>	On (par	Alarme avant panne :	Pas d'encrassement
UpperTemp   On (par défaut)   Température trop élevée   Température interne de l'appareil > limite supérieure définie	Level	défaut)	encrassement	
UpperTemp  défaut)  Température interne de l'appareil < limite supérieure définie  Off  -  244.4 [LowerTemp(erature)]  LowerTemp  On (par défaut)  Off  -  3.4.4.5 [Plausib(ility)]  Plausib(ility)  Plausib(ility)  On (par défaut)  Off  On (par défaut)  Off  -  3.4.4.6 [Ready  Ready  On (par défaut)  Off  -  3.4.4.7 [Bus Status]  Bus Status  Bus Status  défaut)  Defaution défaut   Defaution de l'appareil < limite supérieure définie  Température interne de l'appareil supérieure de l'appareil > limite supérieure de l'appareil > limi		Off	-	
DisperTemp   Propertion   Pro	3.4.4.3 UpperTemp(erature)	l '-	Température trop élevée	•
Supérieure définie   Superieure de l'appareil > Immitte inférieure de	UpperTemp	defaut)		
Off - Graph defaut)  LowerTemp  On (par defaut)  Off - Graph defaut)  Off - On (par defaut)  On (par def				superieure delilile
Comparison of the composition of the composition of the comparison of the comparis		Off	superieure dellille	
LowerTemp  défaut)  Température interne de l'appareil> limite inférieure définie  Off  Off  Off  Cause:  - interruption du faisceau lumineux  - vitesse de déplacement > 10 m/s  Off  Off  Off	24445		Température tron hacco	Température interne
Compared		l		-
définie  Off -  3.4.4.5 Plausib (ility)  Plausib (ility)  On (par défaut)  Off -  On (par défaut)  Off -  3.4.4.6 Ready  Ready  On (par défaut)  Off -  Initialisation défaut matériel, erreur de mesure, laser éteint  Off -  3.4.4.7 Bus Status  Bus Status  On Erreur bus SSI: pas de signal horloge PB/DN: pas d'échange de télégrammes  CanOpen: stopped mode  CanOpen: stopped mode  défaut mode  On (par defaut)  Opérationnel, mesure OK  SSI: signal horloge présent  PB/DN: échange de télégrammes  CanOpen: (pré-) operational mode	LowerTemp	,	<u>-</u>	
On				
Plausib(ility)  (par défaut)  Cause: - interruption du faisceau lumineux - vitesse de déplacement > 10 m/s  Off  On (par défaut)  Initialisation défaut matériel, erreur de mesure, laser éteint  Off  On Erreur bus SSI: pas de signal horloge PB/DN: pas d'échange de télégrammes CanOpen: stopped mode  Transmission des données OK SSI: signal horloge présent PB/DN: échange de télégrammes CanOpen: (pré-) operational mode		Off	-	
- interruption du faisceau lumineux - vitesse de déplacement > 10 m/s  Off -  3.4.4.6 Ready  Ready  On (par défaut)  défaut matériel, erreur de mesure, laser éteint  Off -  3.4.4.7 Bus Status  Bus Status  On  Erreur bus SSI : pas de signal horloge PB/DN : pas d'échange de télégrammes CanOpen : stopped mode  CanOpen : defaut matériel, mesure OK  Transmission des données OK SSI : signal horloge présent PB/DN : échange de télégrammes CanOpen : (pré-) operational mode	3.4.4.5 Plausib(ility)	On	Mesure erronée, sortie "0"	Mesure OK
- interruption du faisceau lumineux - vitesse de déplacement > 10 m/s  Off -  On (par défaut) défaut matériel, erreur de mesure, laser éteint  Off -  3.4.4.7 Bus Status  Bus Status  On Erreur bus SSI : pas de signal horloge PB/DN : pas d'échange de télégrammes CanOpen : stopped mode  CanOpen : stopped mode  Findance au lumineux - vitesse de déplacement > 10 m/s  Opérationnel, mesure OK  Freur bus SSI : pas de signal horloge présent PB/DN : échange de télégrammes CanOpen : stopped mode	Plausib(ility)	(par défaut)	Cause:	
- vitesse de déplacement > 10 m/s  Off  On (par défaut)  défaut matériel, erreur de mesure, laser éteint  Off  On Erreur bus SSI : pas de signal horloge PB/DN : pas d'échange de télégrammes CanOpen : stopped mode  CanOpen : (pré-) operational mode			_	
> 10 m/s  Off  Off  On (par défaut)  Ready  Note the province of the province				
On (par défaut)   Initialisation défaut matériel, erreur de mesure, laser éteint			·	
Ready  défaut matériel, erreur de mesure, laser éteint  Off  On  Erreur bus SSI: pas de signal horloge PB/DN: pas d'échange de télégrammes CanOpen: stopped mode  CanOpen: stopped mode  défaut)  mesure OK  Transmission des données OK SSI: signal horloge présent PB/DN: échange de télégrammes CanOpen: (pré-) operational mode		Off	-	
Ready  défaut matériel, erreur de mesure, laser éteint  Off  On  Erreur bus SSI: pas de signal horloge PB/DN: pas d'échange de télégrammes CanOpen: stopped mode  CanOpen: stopped mode  défaut)  mesure OK  Transmission des données OK SSI: signal horloge présent PB/DN: échange de télégrammes CanOpen: (pré-) operational mode	3.4.4.6 <b>Ready</b>	On (par	Initialisation	Opérationnel,
Bus Status  On  Erreur bus SSI: pas de signal horloge PB/DN: pas d'échange de télégrammes CanOpen: stopped mode  Transmission des données OK SSI: signal horloge présent PB/DN: échange de télégrammes CanOpen: (pré-) operational mode		défaut)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mesure OK
Off  Bus Status  On  Erreur bus SSI: pas de signal horloge PB/DN: pas d'échange de télégrammes CanOpen: stopped mode  SSI: signal horloge présent PB/DN: échange de télégrammes CanOpen: (pré-) operational mode	ricuty			
Bus Status  On  Erreur bus SSI: pas de signal horloge PB/DN: pas d'échange de télégrammes CanOpen: stopped mode  Transmission des données OK SSI: signal horloge présent PB/DN: échange de télégrammes CanOpen: (pré-) operational mode		0#	laser eteint	
Bus Status  SSI : pas de signal horloge PB/DN : pas d'échange de télégrammes CanOpen : stopped mode  CanOpen : stopped mode  CanOpen : (pré-) operational mode	3.4.4.7		-	Transmission des
PB/DN : pas d'échange de télégrammes  CanOpen : stopped mode  SSI : signal horloge présent  PB/DN : échange de télégrammes  CanOpen : (pré-) operational mode		Oll		
télégrammes présent  CanOpen : stopped mode PB/DN : échange de télégrammes  CanOpen : (pré-) operational mode	BUS STATUS			
télégrammes  CanOpen : (pré-) operational mode			télégrammes	-
CanOpen : (pré-) operational mode			CanOpen : stopped mode	_
operational mode				_
Off (nar   -		Off (par	_	operational mode
défaut)		I		

# 3.4.5 Speed

# Vitesse

La fonction « speed » permet l'enclenchement des sortie MF1 et MF2 en cas de dépassement de la limite de vitesse paramétrée.

L'hystérésis de commutation est de ±0,1m/s.

		Actif	Inactif
34.51 [Limit]	On (par défaut)	Valeur de 0,1 à 9,9m/s	Valeur = 0 m/s
Lilling	Off	-	
33.52 Sign Signe	On (par défaut)	La valeur paramétrée est dépassée et le sens de mouvement est « + » = la position mesurée augmente le sens de mouvement est « - » = la position mesurée diminue le sens de mouvement est « +/- » = mesure dans les deux sens	La valeur paramétrée n'est pas dépassée
	Off	-	

3.5 Resolution Résolution

Définition de la résolution, s'applique à toutes les interfaces.

Plage de valeurs :  $50...5000 \mu m$ , par défaut  $100 \mu m$ 

Offset Décalage

Réglable : ± 250 m

Remarque En cas de mesure négative, le signal SSI délivre la valeur "0".

Remarque Si la fonction Preset est activée, la valeur de l'offset réglée est écrasée automatiquement

au déclenchement de l'entrée Preset. Cf. § 8.2.1 « Preset ».

23.7 Plausib(ility) Vraisemblance

Cette fonction vérifie la vraisemblance des mesures. Elle s'active en cas d'interruption du faisceau, de vitesse de déplacement > 10 m/s et d'encrassement. Une erreur de vraisemblance entraı̂ne une sortie des mesures à 0.

Off	Normal	200 ms (par défaut)
Aucune vérification	Vérification dans le cycle de	atténuation des erreurs sur
	mesure	maximum 200ms

4 Temp +45 °C

### **Température**

Affichage de la température interne de l'appareil.

Reset Reset

NO	YES
pas de Reset	Retour aux valeurs d'usine

Manuel d'utilisation Mise en service Chapitre 4

**DME 4000** 


# 4 Mise en service

# 4.1 Montage

Le DME 4000 et le réflecteur sont fixés de manière à ce que le réflecteur soit toujours dans le champ de détection du capteur.

Orienter le DME 4000 pour que le spot lumineux (toujours visible même à grande distance) se trouve au centre du réflecteur.

L'équerre de fixation disponible en accessoire facilite l'alignement dans les axes x et y :






Fig. 4.1 - Alignement du DME 4000

Choisir la taille du réflecteur de telle sorte que le spot lumineux ne sorte pas du réflecteur en cas de vibrations. Si le réflecteur est fixé sur l'élément mobile, une feuille réfléchissante plus petite suffit. Le réflecteur doit être monté avec une inclinaison d'environ  $\mathbf{1}^{\circ}$  (horizontal ou vertical). Pour connaître les différentes tailles de réflecteurs, consulter le chapitre Accessoires (p. xx et xx).

Le seuil de réception affiché dans la zone d'information n° 1 donne une idée du signal de réception.




Fig. 4.2 - Alignement du DME 4000 dans un environnement très brillant

### 4.1.1 Procédure d'alignement

- 3 Rapprocher le véhicule du réflecteur.
- Orienter le DME 4000 pour que le spot lumineux se trouve au centre du réflecteur.
- 3 Eloigner le véhicule du réflecteur en surveillant le spot lumineux.
- Si nécessaire, rectifier l'alignement pour ramener le spot lumineux au centre du réflecteur.

### 4.1.2 Positionnement de télémètres voisins

La distance entre deux télémètres doit être au minimum de  $a_{min}$  = 100 mm pour éviter les perturbations mutuelles. En fonction de la portée s, cette distance a doit être égale à  $a_{min}$  + 0,01 x s<sub>max</sub>.




Fig. 4.3 - Positionnement de plusieurs DME 4000 voisins

# 4.1.3 Positionnement d'un télémètre à côté d'un système de transmission des données




Fig. 4.4 - Positionnement d'un DME 4000 à côté d'un système ISD

Pour les systèmes de transmission des données de la série ISD, quelle que soit la portée maximale s<sub>max</sub>, respecter une distance minimale de 100 mm entre les faisceaux.

Manuel d'utilisation Mise en service Chapitre 4

**DME 4000** 

# 4.2 Raccordement électrique

Raccorder le DME 4000 suivant le schéma. Respecter les conseils de raccordement (cf. chapitre 4.2.1). Pour les câbles et les connecteurs, voir le chapitre 6.3.2.




Fig. 4.5 - Schéma de raccordement du DME 4000-xx1/ DME 4000-xx3 (SSI/RS 422)




Fig. 4.6 - Schéma de raccordement du DME 4000-xx2 (Profibus)




Fig. 4.7 – Schéma de raccordement du DME 4000-xx4 (DeviceNet connecteurs M16 et M12)



Fig. 4.8 - Schéma de raccordement du DME 4000-xx5 (DeviceNet connecteur M12)





Fig. 4.9 - Schéma de raccordement du DME 4000-xx7 (Hiperface connecteur M12)



Fig. 4.10 - Schéma de raccordement du DME 4000-xx9 (CanOpen connecteur M12)

#### 4.2.1 Conseils de raccordement



#### Légende :

- 1 = paire de fils noir/blanc
- 2 = paire de fils rouge/violet
- 3 = paire de fils rose/gris
- 4 = paire de fils brun/bleu
- 5 = feuille isolante
- 6 = blindage
- 7 = gaine PUR

Fig. 4.11 - LTG-2308-MW, réf. 6 026 292

L'utilisation de câbles blindés à paires torsadées garantit la transmission des données. Un blindage intégral et sans défaut est nécessaire pour assurer une transmission correcte des données. En particulier, il faut faire attention à la mise à la terre du blindage dans l'armoire électrique et le DME 4000. Le blindage du câble préconfectionné est relié au connecteur métallique et donc au boîtier du DME 4000. Le blindage du côté de l'armoire électrique doit être raccordé à la terre sur une large surface. Pour éviter les courants compensateurs de potentiel via le blindage du câble, utiliser un câble de masse adapté. Les blindages des câbles Profibus doivent être reliés entre eux par les connecteurs Profibus.

Manuel d'utilisation Mise en service Chapitre 4

**DME 4000** 

Légende des groupes de câbles Fig. 4. - Fig. 4.14 :

- 1 = câbles très sensibles aux perturbations (câbles de mesure analogiques)
- 2 = câbles sensibles aux perturbations (câbles de capteur, signaux de communication, câbles de bus)
- 3 = câbles générateurs de perturbations (câbles de commande pour charges inductives, freins moteurs)
- 4 = câbles très perturbateurs (câble de sortie des convertisseurs de fréquence, alimentation des postes de soudure, câbles de puissance)




Fig. 4.12 - Croiser les câbles des groupes 1, 2 et 3, 4 à angle droit




Fig. 4.13 - idéalement : faire passer les câbles dans des goulottes séparées




Fig. 4.14 – alternative : séparer les câbles d'une même goulotte par une entretoise métallique




Fig. 4.25 – Le blindage doit être raccordé sur une large surface, le raccord doit être le plus court possible, mettre à la terre les DEUX côtés




Fig. 4.36 - Raccordement du blindage en cas de boîtier en plastique

# 4.2.2 Terminaison Profibus




Fig. 4.7 - Terminaison Profibus (cf. chapitre 6.3.2 « connecteur/câbles »)

Chapitre 4


Manuel d'utilisation Exemple Chapitre 5

**DME 4000** 

# 5 Exemple

# 5.1 Saisie de paramètre : exemple "saisie du code"

Remarque Le réglage de tous les paramètres s'effectue de la même manière.



Etape 5	Appuyer sur Set pour passer au chiffre suivant puis
	appuyer sur opour afficher le 2e chiffre (ici : "1").
Affichage	MF1 TMP LSR RDY 1 MF2 ATT PLB BUS C o d e 3-1-0
Etape 6	Appuyer sur Set pour passer au chiffre suivant puis
	appuyer sur pour afficher le 2e chiffre (ici : "4").
Affichage	MF1 TMP LSR RDY 1 MF2 ATT PLB BUS C o d e 3 1-4-
Etape 7	Appuyer sur Set pour confirmer le 3e chiffre du code.
Affichage	MF1 TMP LSR RDY 2 ! MF2 ATT PLB BUS Ver. 1.0
Remarque	Le signe "!" affiché à l'écran confirme le passage en mode paramétrage.

# 6 Caractéristiques techniques

# 6.1 Plan coté




Fig. 6.1 - Plan coté du DME 4000




Fig. 6.2 - Plan coté du DME 4000-xx2 (Profibus)




Fig. 6.3 - Plan coté du DME 4000 monté sur support

### 6.2 Schéma de raccordement




Fig. 6.4 - Schéma de raccordement du DME 4000-xx1/ DME 4000-xx3 (SSI/RS 422)




Fig. 6.5 – Schéma de raccordement du DME 4000-xx2 (Profibus)




Fig. 6.6 - Schéma de raccordement du DME 4000-xx4 (DeviceNet connecteurs M16 et M12)



Fig. 6.7 - Schéma de raccordement du DME 4000-xx5 (DeviceNet connecteur M12)





Fig. 6.8 - Schéma de raccordement du DME 4000-xx7 (Hiperface connecteur M12)





Fig. 6.9 – Schéma de raccordement du DME 4000-xx9 (CanOpen connecteur M12)

### 6.3 Accessoires


#### 6.3.1 Réflecteurs









### 6.3.2 Câbles / connecteurs






#### **Profibus**




Sortie bus (Bus out), connecteur Profibus, M 12, 5 points		Câble Profibus, 2 x 0,34 mm², au mètre	
Type: PR-STE-1205-G	Réf. : 6 021 354	Type : LTG-2102-MW	Réf. : 6 021 355
58 Leitungs-0 max. 4,5 bis 7 mm		Température	mobile -5 +80 °C
			fixe -40 +80 °C
		Gaine	PUR violet Ø 8 mm
		Blindage	feuille AL-PT

Entrée bus (Bus in), prise avec câble Profibus, 5 m		Entrée bus (Bus in), prise avec câble Profibus, 10 m	
Type : DOL-12PR-G05 Réf. : 6 026 005		Type: DOL-12PR-G10	Réf. : 6 026 007
	244		



#### **DeviceNet**


Prise femelle M 12, 5 points, droite, blindée		Prise mâle M 12, 5 points, droite, blindée	
Blindage 360° sur presse-étoupe		Blindage 360° sur presse-étoupe	
Type : DOS-1205-GA	Réf. : 6 027534	Type : STE-1205-GA Réf. : 6 027533	
56 Leitungs-o max. 4,5 bis. 7 mm		61 Leitungs-o men. 4,5 bis 7 mm	
Prise femelle DeviceNet, M 12, 5 points, droite, avec câble 6m, « dropcable »			
·	12, 5 points, droite, avec	Rallonge DeviceNet 6m, ass et femelles M 12, 5 points,	<u>-</u>
·	<b>12, 5 points, droite, avec</b> Réf. : 6 028326	,	<u>-</u>



Prise femelle DeviceNet, 7/8 ", 5 points, droite, PG16		Prise mâle DeviceNet, 7/8 ", 5 points, droite, PG16		
Type : DOS-7805-GK Réf. : 6 028331		Type: STE-7805-GK	Réf. : 6 028332	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4 2 0 NINGT: 80	88 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	

Branchement					
1	Vert	Blindage	4	Blanc	CAN <sub>H</sub>
2	Rouge	L+	5	Bleu	$CAN_L$
3	Noir	М			
Câble, 4 x 0,34 mm², à paires torsadées et blindé avec feuillard AL-PT.					
Туре	Type: LTG-2804-MW Réf.: 6 028328				
Temp	Température d'utilisation -10+70 °C (mobile)				
-40+70°C (statique)					atique)
Manteau		PUR noir Ø 6,8mm		mm	
Blindage Cuivre étamé					


### **Hiperface**





Prise surmoulée femelle M 12, 8 points, droite, avec câble blindé, blindage rapporté à la bague de serrage		Câble		
2m, DOL-1208-G02MAH1 Réf. : 6 032448		Type : LTG-3108-MW	Réf. : 6 022456	
5m, DOL-1208-G05MAH1	Réf. : 6 032449	Température d'utilisation	-10+70°C (mobile)	
10m, DOL-1208-G10MAH1 Réf. : 6 032450			-40+70°C (statique)	
20m, DOL-1208-G20MAH1 Réf. : 6 032451		Manteau	PUR noir Ø 6,8mm	
43		Blindage	Cuivre étamé	
5/gra 6/pnk 4/yel 7/blu 3/grn 8 1/wht Rmn <sup>1</sup>				

### CanOpen

Prise femelle M 12, 5 points, droite, blindée		Prise mâle M 12, 5 points, droite, blindée		
Blindage 360° sur presse-étoupe		Blindage 360° sur presse-étoupe		
Type : DOS-1205-GA Réf. : 6 027534		Type : STE-1205-GA Réf. : 6 027533		
56 Leitungs o max. 4,5 bis. 7 mm		1 2 3 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	61 Leitungs-o mw. 4,5 bis 7 mm	










Branchement						
1	Vert	Blindage	4	Blanc	CAN <sub>H</sub>	
2	Rouge	L+	5	Bleu	$CAN_L$	
3	Noir	M				
	Câble, 4 x 0,34 mm², à paires torsadées et blindé avec feuillard AL-PT.					
Туре	Type: LTG-2804-MW Réf.: 6 028328					
Tem	Température d'utilisation -10+70 °C (mobile)					
	-40+70°C (statique)					
Manteau			PUR noir Ø 6,8mm			
Blindage Cuivre étamé						

# 6.3.3 Fixations






## 6.3.4 Boîtier de protection



## 6.3.5 Miroir de renvoi



#### Caractéristiques techniques DME4000-1xx 6.4

DME 4000-	111	112	113	114	115	117	119	
Réf.	1 029789	1 029788	1 029796	1 029800	1 029801	1 029807	1 042838	
Plage de mesure	0,15 50 m	0,15 50 m						
Précision	± 3 mm	± 3 mm						
Reproductibilité <sup>1)</sup>	1 mm							
Sortie des mesures	1 ms	2 ms	2 ms	2 ms	2 ms	2 ms	4 ms	
Résolution (réglable)	0,05 5 mr	0,05 5 mm						
Dérive de température (type.)	0,1 mm/K							
Influence de la température	1 ppm/K							
Influence de la pression atm.	0,3 ppm/hP	a						
Temps d'initialisation	500 ms					900 ms	500 ms	
Vitesse de déplacement max.	10 m/s							
Tension d'alimentation U <sub>v</sub> <sup>2)</sup>	18 30 V C	С						
Ondulation résiduelle 3)	5 V <sub>ss</sub>							
Consommation (sans chauffage)	< 250 mA en 24 V CC							
Emetteur	Diode laser (lumière rouge)							
Classe laser	2 (EN 60825	5-1/C.D.R.H.)						
Durée de vie (à 25 °C)	MTTF 50.000 h							
Diamètre du spot lumineux/distance	max. 100 mm/50 m							
Sorties TOR MF1, MF2	B (push/pull	)						
Sortie (MF1/MF2)	HAUT : U <sub>V</sub> < 3 V; BAS < 2 V							
Entrée (MF1) 4)	HAUT : > 12	V ; BAS < 3 V						
Courant de sortie 5)	100 mA (pro	tection contre	les courts-cir	cuits et les su	rcharges)			
Interfaces	SSI	Profibus 12 MBd	RS 422	DeviceN	et 500kBd	Hiperface	CanOpen	
Température de fonctionnement	-10 +55 °	С						
Température de stockage	-25 +75 °	С						
Chauffage DME4000 -	121	122	123	124	Non	127		
Réf.	1 029792	1 029793	1 029797	1 029808	livrable	1 029812		
Température de fonctionnement	-40 +55 °	С						
Consommation (avec chauffage)	< 1000 mA							
Indice de protection	IP 65							
Classe de protection électrique	VDE classe 2 (tension de référence 32 V)							
CEM	EN 61000-6-2, EN 55011 : classe B							
Résistance mécanique	chocs : EN 600 68-2-27/-2-29 vibrations sinusoïdales : EN 600 68-2-6, aléatoires : EN 600 68-2-64							
Poids	env. 1650 g							
<ol> <li>Erreur statistique 1 σ, conditions ambiantes constantes, durée minimale de fonctionnement : 10 min.</li> <li>Protection contre les inversions de polarité</li> <li>Ne pas dépasser les tolérances de U<sub>V</sub></li> <li>Sans protection contre les inversions de polarité</li> </ol>								

- Sans protection contre les inversions de polarité
- 5) Max. 100 nF/20 mH

#### 6.5 Caractéristiques techniques DME4000-2xx

DME 4000-	211	212	213	214	215	217	219
Réf.	1 029790	1 029791	1 029798	1 029802	1 029803	1 029806	1 042839
Plage de mesure	0,15 130	0,15 130 m					
Précision	± 5 mm	± 5 mm					
Reproductibilité <sup>1)</sup>	2 mm						
Sortie des mesures	1 ms	2 ms	2 ms	2 ms	2 ms	2 ms	4 ms
Résolution (réglable)	0,05 5 mr	n		•	•	•	
Dérive de température (type.)	0,1 mm/K						
Influence de la température	1 ppm/K						
Influence de la pression atm.	0,3 ppm/hP	'a					
Temps d'initialisation	500 ms					900 ms	500 ms
Vitesse de déplacement max.	10 m/s						
Tension d'alimentation U <sub>V</sub> <sup>2)</sup>	18 30 V C	С					
Ondulation résiduelle 3)	5 V <sub>ss</sub>						
Consommation (sans chauffage)	< 250 mA en 24 V CC						
Emetteur	Diode laser (	lumière rouge	e)				
Classe laser	2 (EN 60825	5-1/C.D.R.H.)					
Durée de vie (à 25 °C)	MTTF 50.000	0 h					
Diamètre du spot lumineux/distance	max. 240 m	m/130 m					
Sorties TOR MF1, MF2	B (push/pul	l)					
Sortie (MF1/MF2)	HAUT: U <sub>V</sub> <	3 V; BAS < 2 V	1				
Entrée (MF1) 4)	HAUT : > 12	V ; BAS < 3 V					
Courant de sortie 5)	100 mA (pro	tection contre	e les courts-cir	rcuits et les su	ırcharges)		
Interfaces	SSI	Profibus 12 MBd	RS 422	DeviceN	et 500kBd	Hiperface	CanOpen
Température de fonctionnement	-10 +55 °	°C					
Température de stockage	-25 +75 °	°C					
Chauffage DME4000 -	221	222	223	224	Non	227	
Réf.	1 029794	1 029795	1 029799	1 029805	livrable	1 029804	
Température de fonctionnement	-40 +55 °	°C					
Consommation (avec chauffage)	< 1000 mA						
Indice de protection	IP 65						
Classe de protection électrique	VDE classe 2	2 (tension de r	éférence 32 V	<b>'</b> )			
CEM	EN 61000-6	-2, EN 55011	: classe B				
Résistance mécanique	chocs : EN 600 68-2-27/-2-29 vibrations sinusoïdales : EN 600 68-2-6, aléatoires : EN 600 68-2-64						
Poids	env. 1650 g						
6) Errour etatistique 1 a conditions ambiant	oc constantos	duráa minim	ala da fanatic	nnoment . 10	min		

- Erreur statistique  $\mathbf{1}\,\sigma$ , conditions ambiantes constantes, durée minimale de fonctionnement :  $\mathbf{10}\,\mathrm{min}$ . Protection contre les inversions de polarité
- 8) Ne pas dépasser les tolérances de U<sub>V</sub>
- 9) Sans protection contre les inversions de polarité
- 10) Max. 100 nF/20 mH

#### Caractéristiques techniques DME4000-3xx 6.6

DME 4000-	311	312	313	314	315	317	319
Réf.	1 041951	1 041950	1 041952	1 041953	1 041954	1 041955	1 042841
Plage de mesure	0,15 220	0,15 220 m					
Précision	± 6 mm	± 6 mm					
Reproductibilité <sup>1)</sup>	3 mm						
Sortie des mesures	1 ms	2 ms	2 ms	2 ms	2 ms	2 ms	4 ms
Résolution (réglable)	0,05 5 mr	n					
Dérive de température (type.)	0,1 mm/K						
Influence de la température	1 ppm/K						
Influence de la pression atm.	0,3 ppm/hP	a					
Temps d'initialisation	500 ms					900 ms	500 ms
Vitesse de déplacement max.	10 m/s						
Tension d'alimentation U <sub>v</sub> 2)	18 30 V C	С					
Ondulation résiduelle 3)	5 V <sub>ss</sub>						
Consommation (sans chauffage)	< 250 mA er	n 24 V CC					
Emetteur	Diode laser (lumière rouge)						
Classe laser	2 (EN 60825	5-1/C.D.R.H.)					
Durée de vie (à 25 °C)	MTTF 50.000	0 h					
Diamètre du spot lumineux/distance	max. 400 m	m/220 m					
Sorties TOR MF1, MF2	B (push/pul	1)					
Sortie (MF1/MF2)	HAUT: U <sub>V</sub> <	3 V; BAS < 2 V	r				
Entrée (MF1) 4)	HAUT : > 12	V ; BAS < 3 V					
Courant de sortie 5)	100 mA (pro	tection contre	e les courts-cir	rcuits et les su	ırcharges)		
Interfaces	SSI	Profibus 12 MBd	RS 422	DeviceN	et 500kBd	Hiperface	CanOpen
Température de fonctionnement	-10 +55 °	C					
Température de stockage	-25 +75 °	°C					
Chauffage DME4000 -	321	322	323	324	Non	327	
Réf.	1 041957	1 041958	1 040959	1 041960	livrable	1 041961	
Température de fonctionnement	-40 +55 °	c					
Consommation (avec chauffage)	< 1000 mA						
Indice de protection	IP 65						
Classe de protection électrique	VDE classe 2	2 (tension de r	éférence 32 V	<b>'</b> )			
СЕМ	EN 61000-6	-2, EN 55011	: classe B				
Résistance mécanique		chocs : EN 600 68-2-27/-2-29 vibrations sinusoidales : EN 600 68-2-6, aléatoires : EN 600 68-2-64					
Poids	env. 1650 g						
11) Errour etatictique 1 a conditione ambiant	oc constantes	duráa minim	ala da fanatic	nnoment . 10	!	·	

- 11) Erreur statistique 1  $\sigma$ , conditions ambiantes constantes, durée minimale de fonctionnement : 10 min. 12) Protection contre les inversions de polarité
- 13) Ne pas dépasser les tolérances de U<sub>V</sub>
- 14) Sans protection contre les inversions de polarité
- 15) Max. 100 nF/20 mH

Manuel d'utilisation Maintenance Chapitre 7

**DME 4000** 

# **Maintenance**

Le DME 4000 fonctionne sans maintenance.

Nous vous recommandons d'effectuer régulièrement les opérations suivantes :

- ⇒ Nettoyer les surfaces optiques,
- $\Rightarrow$  Vérifier les vissages et les connecteurs.

# Défauts et explications de termes

## 8.1 Défauts

Problème	Code erreur Hiperface	Cause	Solution
Pas d'affichage BUS	30H	SSI : pas d'horloge	SSI : vérifier le câblage, vérifier le générateur horloge
		RS 422 : mode requête	RS 422 : mode continu
		Profibus/DeviceNet : pas d'échange de données	Profibus : vérifier le câblage et le blindage
		CanOpen : pas d'échange de données	CanOpen : Mode (pre-)operationnel, vérifier le câblage
Pas d'affichage RDY		Appareil non opérationnel	-
Affichage LSR	31H	Alarme de panne du laser	Le laser est encore opérationnel mais arrive en fin de vie. Préparer un appareil de rechange
Affichage ATT	32H	Alarme encrassement	Les mesures sont encore correctes, mais il faut nettoyer les surfaces optiques (réflecteur, objectif)
Affichage TMP	1E	Température interne de l'appareil proche des limites	Vérifier la température ambiante, si nécessaire améliorer la ventilation. Protéger l'appareil contre la chaleur rayonnante, par exemple éviter l'exposition directe au soleil. En cas de basse température, utiliser un appareil avec chauffage.
Affichage PLB	34H	Interruption du faisceau émis vers le réflecteur	Vérifier la position du spot lumineux sur le réflecteur, il ne doit pas sortir de la surface. Si nécessaire, réaligner l'appareil ou utiliser un réflecteur plus grand.
		Affichage ATT simultané : Objectif / réflecteur encrassé	Nettoyer l'objectif / le réflecteur
		Affichage LSR simultané : Laser défectueux	Laser défectueux, remplacer l'appareil
Affichage SERVICE (clignotant)	33H	Problème matériel	Vérifier l'alimentation, mettre l'appareil hors tension puis le rallumer. Si le défaut persiste, contacter le S.A.V.
		Température interne de	Appareil trop froid :
		l'appareil hors spécifications	(température interne < -15 °C) attendre la fin du préchauffage. Si nécessaire, utiliser un appareil avec chauffage.
			Appareil trop chaud
			(température interne > 80 °C) refroidir l'appareil
		Effet : remise à zéro de la sortie des mesures.	

Problème	Cause	Solution		
Défaut de l'appareil (diagnostic Profibus)	Problème matériel	Vérifier l'alimentation, mettre l'appareil hors tension puis le rallumer. Si le défaut persiste, contacter le S.A.V.		
	Température interne de l'appareil hors spécifications	Appareil trop froid : (température interne < -15 °C) attendre la fin du préchauffage. Si nécessaire, utiliser un appareil avec chauffage. Appareil trop chaud (température interne > 80 °C) refroidir l'appareil		
	Effet : remise à zéro de la sortie	des mesures.		
Erreur de mesure (diagnostic Profibus)	Faisceau trop atténué par le brouillard, la poussière, etc.	Dégager la trajectoire du faisceau		
	Objectif ou réflecteur encrassé	Nettoyer les surfaces optiques		
	Vitesse de déplacement > 10 m/s	Respecter la vitesse maximale de déplacement		
	Interruption du faisceau	Vérifier que le faisceau est toujours visible sur le réflecteur lors du déplacement		
	Effet : sortie des mesures mise	à "0", affichage PLB sur l'écran de l'appareil.		
Alarme avant panne (diagnostic Profibus)	Diode laser en fin de vie	Préparer un appareil de rechange pour le prochain cycle de maintenance		
	Faisceau trop atténué par le brouillard ou la poussière Objectif ou réflecteur encrassé	Nettoyer les surfaces optiques au prochain cycle de maintenance		
	Température interne de l'appareil proche des limites	Vérifier la température ambiante		
Offset GSD	Désactivé par l'octet 9, bit 7.			
(diagnostic Profibus)	Effet : le décalage défini par GSD n'est pas transmis à l'appareil.			
	Application : en cas d'utilisation de la fonction Preset, le décalage défini par cette fonction reste valable.			

## 8.2 Définitions

## 8.2.1 Profibus

Communication entre appareil qui ne sont pas compatibles avec le mode « speed » (vitesse) :

N° de série	< 05xxxxx	> 05xxxxx	> 05xxxxx
Initialisation avec			O.K.
SIV2_069d.gsd	Message d'erreur	О.К.	La fonction Speed ne peut être activée

Tous les appareils sont raccordés dans une structure de bus (en ligne). Un segment de bus peut compter jusqu'à 32 participants (maîtres ou esclaves).

Au début et à la fin de chaque segment, le bus est fermé par une terminaison de bus active. Pour garantir le bon fonctionnement de l'installation, vérifier que les deux terminaisons de bus sont toujours sous tension.

Sur le DME, la terminaison de bus n'est **pas** réalisée en interne. La tension d'alimentation pour la terminaison est disponible sur le connecteur de sortie du bus. Cette tension de 5V est isolée galvaniquement de l'alimentation du DME. L'alimentation 5V supporte une

charge de 100 mA et peut être utilisée si nécessaire pour les modules de couplage optique.

Terminaison : cf. § Accessoires.

Avec plus de 32 participants, utiliser des répéteurs (amplificateurs de puissance) pour relier les différents segments du bus.

La longueur maximale de câble dépend de la vitesse de transmission, voir le tableau 2.

La longueur de câble indiquée dans ce tableau peut être augmentée grâce à l'utilisation de répéteurs. Il est recommandé de ne pas relier plus de 3 répéteurs en série. Le DME supporte toutes les vitesses de transmission mentionnées dans le tableau 2.

Vitesse (bits/s)	9,6 K	19,2 K	45,45 K	93,75 K	187,5 K
Portée/segment (m)	1200	1200	1200	1200	600
Vitesse (bits/s)	500 K	1,5 M	3 M	6 M	12 M
Portée/segment (m)	200	200	100	100	100

Tableau 2 : Portée en fonction de la vitesse de transmission

#### 8.2.2 RS 422

Le standard RS-422 répond aux exigences de vitesse et de sécurité de transmission des données.

Cette interface est conçue pour la transmission sérielle de données en duplex intégral à une vitesse allant jusqu'à 10 MBauds et une longueur de câble de 1000 m (norme DIN 66259, partie 3).

L'interface utilise un canal pour l'émission (T) et un canal pour la réception (R). La transmission sécurisée est assurée grâce à une lecture de signal différentielle dans chaque paire torsadée.


## 8.2.3 SSI

La transmission des données en mode "SSI" s'effectue sur demande de la carte d'axe. La durée de cycle et la vitesse de transmission peuvent être réglées sur une large plage.

Pour cela, la carte d'axe raccordée envoie une séquence d'impulsions (horloge) sur l'entrée de réception du DME. A chaque impulsion positive, un bit de données est envoyé sur la ligne d'émission du DME, en commençant par le bit le plus fort. Entre deux séquences d'impulsions, une pause de 30  $\mu s$  minimum est observée. La fréquence d'envoi des impulsions se situe entre 70 kHz et 500 kHz et dépend de la longueur de la liaison.

Longueur de liaison [m]	Vitesse de transmission [kBaud]
< 25	< 500
< 50	< 400
< 100	< 300
< 200	< 200
< 400	< 100

## Diagramme d'impulsions de la transmission de données



m = information parallèle mémorisée

tv = temporisation, pour la 1e impulsion max. 540 ns, pour les suivantes max. 360 ns

Gn = bit de poids fort en code Gray

T = période du signal d'horloge

GO = bit de poids faible en code Gray

tm = durée Monoflop 15 μs à 25 μs

Tp = temps de pause horloge

### 8.2.4 DeviceNet

DeviceNet est un bus de terrain basé sur la spécification CAN (Controller Area Network). Le raccordement de l'alimentation et des données (RS485) se fait à l'aide d'un câble hybride. Il existe 2 types standardisés de câbles :

- pour câblage principal (câble épais Trunckcable)
- pour câblage secondaire (câble fin Dropcable)

Le câblage principal est équipé de résistances de terminaison à ses deux extrémités. Les ramifications en câblage fin n'ont pas besoin de résistances de terminaison.

64 participants (maître compris) peuvent être raccordés à un réseau DeviceNet.

La longueur maximale du réseau sans répéteur est dépendante de la vitesse de transmission :

Vitesse de transmission	125kBd	250kBd	500kBd
Câble principal	500 m	250 m	100 m
Ligne secondaire	6 m	6 m	6 m
Longueur cumulée des lignes secondaires	156 m	78 m	39 m

## 8.2.5 Hiperface

Il s'agit de la liaison standard pour feedback moteurs développée par Sick-Stegmann, et son nom correspond à l'abréviation de <u>High Per</u>formance Inter<u>face</u>.

Cette interface a été développée pour offrir aux fabricants de variateurs une solution très performante, et aux utilisateurs un interfaçage électrique et mécanique simplifié et commun. En fonction des applications et des exécutions mécaniques, la boucle d'asservissement d'un variateur a besoin de lire les informations de codeurs suivantes :

- Information de position incrémentale
- Information de position absolue sur plusieurs tours

Toutes ces informations peuvent être transmise par la liaison Hiperface.

## 8.2.6 CanOpen

La liaison intégrée CanOpen est basée sur la spécification CIA-301. Le profil codeur CIA-406 n'est pas soutenu.

## Réglages CanOpen spécifiques

VendorName = Sick AG Advanced Industrial Sensors

VendorNumber = 0x02000056

ProductName = DME4000\_5000

ProductNumber = 1

RevisionNumber = 1

Ces paramétrages sont contenus dans le fichier EDS (Electronic Data Shield) = DME\_4000\_5000\_xx9.EDS. Le fichier EDS est valable pour tous les type de DME4000-xx9.

### Réglages par l'écran de l'appareil

Il est possible de paramétrer l'adresse réseau (Node-ID) et la vitesse de transmission à travers le clavier et l'écran de l'appareil. La valeur par défaut de l'adresse réseau (Node-ID) est 006, et celle-ci peut être choisie entre « 001 » et « 127 ». La valeur par défaut de la vitesse de transmission est « 125kBaud », et peut être choisie parmi les valeurs suivantes : 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud et 1 Mbaud.

Les modifications de valeurs pour l'adresse et la vitesse ne sont effectives qu'après un redémarrage de l'appareil.

#### Structure simplifiée du menu

Le DME4000 ne peut être relié à l'API qu'avec un connecteur M12. C'est pour cette raison que seuls certains paramétrages ont été choisi dans le menu. Les paramétrages « Serial », « MF1 » et « MF2 » ne sont pas implémentés. La numérotation des options du menu reste toutefois identique à celle des variante standard.

#### Aperçu des choix possibles

N° du menu	Désignation
3.1	CANOpen
3.5	Resolution
3.6	Offset
3.7	Plausibility
4	Temperatur
5	Reset

Annexe Manuel d'utilisation Chapitre 9

**DME 4000** 

## **Annexe**

#### 9.1 **Fonction Preset**

La fonction Preset permet d'initialiser automatiquement les transtockeurs et autres véhicules sur rails lors des opérations de maintenance, de mise en service ou de remplacement. Lors de l'initialisation, une valeur de sortie donnée (valeur Preset) est associée à une position définie (position d'initialisation). Sur des variantes d'appareil équipés d'entrées/sorties programmables, l'entrée multifonctions MF1 est paramétrée comme entrée Preset. La fonction Preset peut aussi être activée par le canal de communication. La valeur Preset est la valeur de mesure souhaitée à la position d'initialisation.

Remarque Dans le cas d'un appareil à liaison SSI, celui-ci ne gère pas les valeurs négatives (mode SSI, les valeurs négatives sont transformées en "0").

#### Exemple de procédure :

- Paramétrer MF1 comme entrée Preset et saisir la valeur Preset souhaitée.
- Placer le véhicule à l'arrêt dans la position Preset.
- Activer l'entrée MF1, par exemple via un capteur de proximité, une barrière optique ou un contacteur.
- La valeur de sortie du DME 4000 dans cette position est identique à la valeur Preset paramétrée.

Remarque L'entrée multifonctions fonctionne par seuil : active 0 : \_\_\_\_\_\_\_, active 1 : \_\_\_\_\_\_

#### **Définitions**

valeur mesurée	distance actuelle mesurée par l'appareil entre le réflecteur et sa face avant
valeur de sortie	valeur mesurée + Offset
offset	Décalage de la mesure paramétrable. En cas de valeur de sortie négative avec SSI : valeur de sortie = 0
valeur Preset	Sa valeur est paramétrable,
	Fonction de déclenchement : (A la distance correspondant à la valeur Preset, la mesure doit être constante, c'est-à-dire que le véhicule est immobile)
	SSI: entrée Preset active (front inactif)
	Profibus : entrée Preset active ou commande Profibus
	DeviceNet : Preset est activé
	CanOpen : Preset est activé
	Fonction : Offset = valeur Preset -mesure@Preset
	ATTENTION : dans le protocole Profibus, la fonction Preset est activée avec le paramètre "Preset Mode". Dans ce cas, la valeur de décalage Offset enregistrée dan le fichier GSD n'est pas transmise au DME, la valeur activée par la fonction Preset demeure active. Si ce paramètre est réglé sur le mode Offset, le décalage est transmis au DME.

## 9.2 Interface Profibus

Le DME 4000 raccordé à un réseau Profibus transmet ses données selon un profil CODEUR. Le DME 4000 peut utiliser au choix un profil codeur de classe 1 ou de classe 2 (recommandé). Le DME 4000 fonctionne alors comme un codeur absolus linéaire. Il existe également un profil SICK sur la base du profil CODEUR (classe 2). Les deux types de profils fonctionnent avec le même fichier GSD. Le profil SICK prévoit la coupure du laser commandée par API, mais aussi la transmission cyclique directe de bits d'information d'état dans le télégramme de mesure.

Profil	Classe	Fonctionnalité
ENCODEUR	Classe 1	4 octets de données d'entrée, paramètres spécifiques de l'appareil accessibles uniquement via la fonction d'affichage des menus.
	Classe 2	4 octets de données d'entrée / 4 octets de données de sortie, les paramètres de l'appareil sont accessibles par GSD et écrasent les paramètres définis à l'aide de la fonction d'affichage. Exceptions : adresse Profibus et décalage (Offset) en mode Preset.
SICK	Classe 1	cf. ENCODEUR Classe 1
	Classe 2	4 octets de données d'entrée / 4 octets de données de sortie, les paramètres de l'appareil sont accessibles par GSD et écrasent les paramètres définis à l'aide de la fonction d'affichage. Exceptions : adresse Profibus et décalage (Offset) lorsque la fonction Preset est activée. En plus, bits d'état 25 à 31 (données d'entrée) et bits de commande 29 à 31 (données de sortie).

Paramétrage recommande : Profil SICK Classe 2. Ce profil offre les avantages suivants :

- ⇒ Les 4 octets de données d'entrée contiennent les bits de mesure et de diagnostic ;
- ⇒ Les 4 octets de données de sortie contiennent l'activation de la fonction Preset ainsi que la fonction d'allumage/coupure du laser ;
- ⇒ Diagnostic étendu désactivé (Extended diagnostics disabled) : fonctionnalité presque totale avec seulement 4 octets de données d'entrée/sortie.

## 9.2.1 Format des données esclave -> maître

(DDLM\_Data\_Exchange)

Profil codeur	Bit 310	Mesure en 2 <sup>e</sup> complément, unité selon résolution	
Profil SICK		Activé (1)	Non activé (0)
	Bit 31	Défaut de l'appareil	Appareil OK
	Bit 30	Erreur de mesure	Mesure OK
	Bit 29	Alarme avant panne	Appareil OK
	Bit 28	Non opérationnel	Opérationnel
	Bit 27	Laser éteint (attente)	Laser allumé
	Bit 26	MF2 active	MF2 inactive
	Bit 25	MF1 active	MF1 inactive
	Bit 240	Mesure en 2 <sup>e</sup> complément, unité selon résolution	

**DME 4000** 

## 9.2.2 Format des données maître -> esclave

(DDLM\_Data\_Exchange)

		Actif (1)	Inactif (0)
Profil Encodeur	Bit 31	Exécution fonction Preset	
	Bit 300	Valeur Preset en 2 <sup>e</sup> complément. Unité en fonction de la résolution, plage de valeurs +/- 250 m	
Profil SICK		Actif (1)	Inactif (0)
	Bit 31	Exécution fonction Preset	
	Bit 30	non affecté	non affecté
	Bit 29	Laser éteint	Laser allumé
	Bit 2528	non affectés	non affectés
	Bit 240	<ul> <li>Valeur Preset en 2<sup>e</sup> complément. Unité en foncti résolution. Plage de valeurs +/- 250 m (cf. parar du Mode Preset)</li> </ul>	

## 9.2.3 Données de diagnostic

(DDLM\_Slave\_Diag)

Profil codeur		Diagnostic
Classe 1	Octet 116	Octet 716
Classe 2	Octet 163	Octet 763

Octet		Activé (1)	Non activé (0)	
Octet 16	Diagnostic standard DP			
Octet 7	En-tête de d	En-tête de diagnostic		
Octet 8	Bit 0	Erreur de mesure		
Alarmes	Bit 3	Alarme avant panne		
	Bit 4	Défaut de l'appareil		
	Bit 1, 2, 5, 6, 7	Non affectés		
Octet 9	Bit 1	Classe 2	Classe 1	
Etat de fonctionnement	Bit 6	Diagnostic étendu	Diagnostic normal	
Torrottomicment	Bit 7	Mode Preset : ignore la valeur "Offset" paramétrée	Utilise la valeur "Offset" paramétrée	
	Bit 0, 2, 3, 4, 5	Non affectés		
Octet 10	codeur Type 7			
Octet 1114	Pas de mesure (linéaire)			
Octet 1516	Non affectés			
Octet 17	Bit 0	Défaut de l'appareil		
Alarmes	Bit 1	Température interne de l'appareil trop haute/basse		

Octet		Activé (1)	Non activé (0)
	Bit 2	Vraisemblance (cf. témoin PLB)	
Octet 17	Bit 3	Communication bus	
Alarmes		perturbée	
	Bit 4, 5, 6,		
Octet 18	Alarmes su	pportées dans l'octet 17	
Octet 19	Alarmes su	pportées dans l'octet 8	
Octet 20	Bit 0	Alarme avant panne du	
Avertissements		laser	
	Bit 17	Non utilisés	
Octet 21	Bit 1	Température interne	
Avertissements	Bit 2	Encrassement	
	Bit 0, 37	Non utilisés	
Octet 22	Avertissements supportés dans l'octet 20		
Octet 23	Avertissements supportés dans l'octet 21		
Octet 2425	Version du profil		
Octet 2627	Version du logiciel		
Octet 2831	Durée de fonctionnement (unité 0,1h)		
Octet 3235	Décalage (Offset), unité en fonction de la résolution		
Octet 3647	Non utilisés		
Octet 4857	Numéro de série (2 espaces + 8 caractères ASCII valables)		
Octet 5859	Réservés		
Octet 60	Température (2 <sup>e</sup> complément)		
Octet 61	Niveau canal de mesure (2° complément)		
Octet 62	Etat MF		
Octet 63	Bit 7 Laser allumé Laser éteint		
	Bit 06 Non utilisés		

## 92.4 Définitions / Erreurs / Solutions pour les messages d'erreur Profibus

Problème	Cause	Solution
Défaut de l'appareil	Problème matériel	Vérifier l'alimentation, mettre l'appareil hors tension puis le rallumer. Si le défaut persiste contacter le SAV
	Température interne de l'appareil hors spécifications	Appareil trop froid : (température interne < -15 °C : attendre la fin du préchauffage. Si nécessaire, utiliser un appareil avec chauffage.
		Appareil trop chaud (température interne > 80 °C : refroidir l'appareil

## **DME 4000**

Problème	Cause	Solution		
Erreur de mesure	Température interne de l'appareil trop haute / basse : laser éteint	Vérifier la température ambiante, utiliser un système de refroidissement/chauffage		
	Faisceau trop atténué par le brouillard, la poussière, etc.	Dégager la trajectoire du faisceau		
Erreur de mesure	Objectif ou réflecteur encrassé	Nettoyer les surfaces optiques		
	Vitesse de déplacement > 10 m/s	Respecter la vitesse maximale de déplacement		
	Interruption du faisceau	Vérifier que le faisceau est toujours visible sur le réflecteur lors du déplacement		
	Effet : sortie des mesures mise à "0", affichage PLB sur l'écran de l'appareil ; en cas de problème de température : coupure du laser			
Alarme avant Diode laser en fin de vie panne		Préparer un appareil de rechange pour le prochain cycle de maintenance		
	Faisceau trop atténué par le brouillard ou la poussière	Dégager la trajectoire du faisceau		
	Objectif ou réflecteur encrassé	Nettoyer les surfaces optiques au prochain cycle de maintenance		
	Température interne de l'appareil proche des limites	Vérifier la température ambiante		
Offset GSD	Désactivé par l'octet 9, bit 7.			
	Effet : le décalage défini par GSD n'est pas transmis à l'appareil.			
Application : en cas d'utilisation de la fonction Preset, le défini par cette fonction reste valable.				

# 9.3 Mise en service du DME 4000 Profibus (Exemple avec Siemens Step 7)

Cet exemple correspond au paramétrage recommandé dans l'annexe "Profils Profibus". Voir également l'illustration (capture d'écran).

Action

1	Raccorder le connecteur 8 points de l'appareil	4.2
2	Brancher le connecteur 4 points d'entrée Profibus ("Bus in")	4.2
3	Brancher le connecteur 4 points de sortie Profibus ("Bus out") /	4.2
	ou : raccorder une résistance de terminaison	4.2.2
4	Régler l'adresse Profibus (par défaut : 006) (menu 3.1.2)	3
5	Choisir le profil SICK(par défaut) / Encodeur (menu 3.1.1)	3/(Annexe "Interface Profibus")
6	Copier le fichier GSD SICK069D.gsd dans le répertoire gsd (:\siemens\step7\s7data\gsd)	Siemens
7	Actualiser le catalogue matériel	Siemens
8	DME 4000 Profibus dans le catalogue matériel : Profibus-DP\additional field sensors\Encoder\ DME 4000 Profibus	
9	Installer le DME 4000 sur le système maître DP et attribuer l'adresse Profibus (cf. étape n° 4)	

## **Choisir SICK**

Etape

Chapitre

#### **Choisir Classe 2**

## Choisir disabled

#### **Action Etape** Chapitre 10 Sélection - module universel Classe 1 · 4 octets entrée - Classe 2 : 4 octets entrée/sortie 11 Attribuer les adresses d'entrée et de sortie 12 Paramétrage Siemens 13 Annexe "Interface Diagnostic étendu Profibus" activé : envoyer les données de diagnostic de l'appareil désactivé : ne pas envoyer les données de diagnostic 14 Mode Preset Annexe "Fonction Preset" 15 Annexe "Interface Sélection de profil (Profile) Profibus" 16 Vraisemblance (Plausibility) Cf. § 3 - Structure des menus: 37 Cf. § 7 - Structure des 17 Mode série : vitesse de transmission (Serial, BaudRate) menus: 3.2 18 Mode série : parité (Serial, Data) 19 Résolution de mesure (µm) (Resolution) Cf. § 3. Structure des menus: 3.5 20 Décalage (Offset, unité en fonction de la résolution) Cf. § 3 - Structure des menus: 36 Cf. § 3 -Structure des 21 MF1, Service: vraisemblance (Plausibility) menus: 3.3.4 22 MF1, Service : opérationnel (Ready) 23 MF1. Service: laser 24 MF1, Service : niveau de réception (Level) 26 MF1, Service: température limite inf. (LowerTemp) 27 MF1, Service: température limite sup. (UpperTemp) 28 MF2, Service: vraisemblance (Plausibility) Cf. § 3 -Structure des menus: 3.4.4 29 MF2, Service: opérationnel (Ready) 30 MF2, Service: laser 31 MF2, Service : niveau de réception (Level) 32 MF2, Service: état du bus (Bus Status) 33 MF2, Service : température limite inf. (LowerTemp) 34 MF2, Service: température limite sup. (UpperTemp) 35 MF1, valeur de température limite supérieure (Temperature Cf. § 3 - Structure des menus : 3.3.4 UpperLimit) 36 MF1, valeur de température limite inférieure (Temperature LowerLimit) 37 MF2, valeur de température limite supérieure (Temperature Cf. § 3 - Structure des UpperLimit) menus: 3.4.4 38 MF2, valeur de température limite inférieure (Temperature LowerLimit) 39 MF1, état actif (Act. State) Cf. § 3 - Structure des menus: 3.3 40 MF1, fonction (Function) 41 MF2, état actif (Act. State) Cf. § 3 - Structure des menus · 34 42 MF2, fonction (Function) 43 MF1, limite sup. de distance (Distance UpperLimit) Cf. § 3 - Structure des menus: 3.3.3 44 MF1, limite inf. de distance (Distance LowerLimit) 45 MF2, limite sup. de distance (Distance UpperLimit) Cf. § 3 - Structure des menus: 3.4.3 46 MF2, limite inf. de distance (Distance LowerLimit)

**DME 4000** 

## 9.4 Mode veille

La fonction de veille ("SleepMode") permet d'allumer et de couper le laser du DME 4000 via l'entrée MF1. Lorsque le laser est coupé, le DME est en veille : le témoin "Ready" disparaît de l'écran. Pour contrôler la fonction, MF2 peut signaler par le paramètre "Ready" que l'appareil est opérationnel lorsque le laser est allumé.

Sur la variante Profibus, la même fonction peut être obtenue en utilisant le profil SICK de classe 2 avec le bit 29 des données de sortie sur 4 octets. Sur la variante RS422, la même fonction peut être obtenue en utilisant une commande ASCII (§9.5.2), et avec la variante CanOpen on utilisera le service SDO (§9.8.4).

## 9.5 Interface RS-422

La transmission de données du DME 4000 via l'interface série permet de lire les mesures et d'autres données de fonctionnement. Toutes les données sont transmises sous forme de caractères ASCII et sont encadrées des caractères STX (ASCII 02) et ETX (ASCII 03).

Les données de fonctionnement (par ex. la température interne) sont transmises sur requête. Les mesures sont envoyées en flux de données continu (mode "continuous") ou sur requête seulement (mode "request").

Le paramétrage par défaut du DME 4000 est le mode requête. Les commandes ne sont acceptées qu'en mode requête.

#### 9.5.1 Protocole

Suivant le protocole choisi, le DME 4000 transmet les mesures comme suit :

Protocole	
Standard	Code BCD : <stx>&lt;0x81&gt;&lt;0x22&gt;<sign>&lt;7xBCD&gt;<etx></etx></sign></stx>
	Code binaire : <stx>&lt;0x81&gt;&lt;0x21&gt;<sign>&lt;7xbinary&gt;<etx></etx></sign></stx>
CRLF	Code BCD : <sign>&lt;7xBCD&gt;<cr><lf></lf></cr></sign>
	Code binaire : <sign>&lt;7xbinary&gt;<cr><lf></lf></cr></sign>
CP0	Code BCD : <sign>&lt;7xBCD&gt;</sign>
	Code binaire : <sign>&lt;7xbinary&gt;</sign>

## 9.5.2 Commandes

Commandes de mode	
<stx>&lt;0x05&gt;&lt;0x22&gt;&lt;0x01&gt;<etx></etx></stx>	Mode continu, code BCD résolution 0,1 mm fixe
<\$TX><0x05><0x21><0x01> <etx></etx>	Mode continu, code binaire Résolution en fonction du paramètre "Résolution"
<stx>&lt;0x05&gt;&lt;0x22&gt;&lt;0x00&gt;<etx></etx></stx>	Mode requête

Commandes de requêtes		
<stx>&lt;0x01&gt;&lt;<b>0x21</b>&gt;<etx></etx></stx>	mesure binaire	
<stx>&lt;0x01&gt;&lt;<b>0x22</b>&gt;<etx></etx></stx>	mesure en BCD	
<stx>&lt;0x01&gt;&lt;<b>0x23</b>&gt;<etx></etx></stx>	niveau de réception, binaire (dB)	
<stx>&lt;0x01&gt;&lt;<b>0x25</b>&gt;<etx></etx></stx>	état de service suivant l'écran du DME 1 : témoin allumé/0 : témoin éteint	
	MF2 MF1 TMP LSR BUS ATT PLB RDY	
<stx>&lt;0x01&gt;&lt;<b>0x26</b>&gt;<etx></etx></stx>	température interne, décimal (°C)	

Commandes de fonctions	
<stx>&lt;0x03&gt;&lt;<b>0x32</b>&gt;<etx></etx></stx>	Laser allumé (Sleepmode)
<stx>&lt;0x03&gt;&lt;<b>0x33</b>&gt;<etx></etx></stx>	Laser éteint (Sleepmode)
<stx>&lt;0x03&gt;&lt;<b>0x35</b>&gt;<etx></etx></stx>	Preset activé

### 9.5.3 Exemples de commandes (protocole standard)

#### Demande de mesure en binaire

- Envoi au DME <STX><0x01><0x21><ETX>
- Réception du DME <STX><0x81><0x21><0x..>... <0x..><0x..><0x..><ETX>
- Exemple sur terminal : 5378,8 mm  $\Rightarrow$  81210000D21C (14 octets : 02 38 31 32 31 30 30 30 30 44 32 31 43 03)

#### Demande de mesure en BCD

- Envoi au DME <STX><0x01><0x22><ETX>
- Réception du DME <STX><0x81><0x22><0x..>... <0x..><0x..><0x..><ETX>
- Exemple 5378,8 mm ⇒ 8122+0053788

#### Mesure binaire en continu

- Envoi au DME <STX><0x05><0x21><0x01><ETX>
- Réception du DME <STX><0x85><0x21><0x01><ETX>
- Ensuite, réception continue du DME<STX><0x03><0x21><0x..>...

<0x..><0x..><ETX>

#### Arrêt des mesures binaires en continu

- Envoi au DME <STX><0x05><0x21><0x00><ETX>
- Réception du DME <STX><0x85><0x21><0x00><ETX>

#### Mesure BCD en continu

- Envoi au DME <STX><0x05><0x22><0x01><ETX>
- Réception du DME <STX><0x85><0x22><0x01><ETX>
- Ensuite, réception continue du DME<STX><0x03><0x22><0x..>...

<0x..><0x..><ETX>

## Arrêt des mesures BCD en continu

- Envoi au DME <STX><0x05><0x22><0x00><ETX>
- Réception du DME <STX><0x85><0x22><0x00><ETX>

## Température

- Envoi au DME <STX><0x01><0x26><ETX>
   Réception du DME <STX><0x81><0x26><0x..><ETX>
- Exemple température interne +54 °C  $\Rightarrow$  812636  $\Rightarrow$  0x36 = 54

## Niveau de réception

- Exemple  $-39 \text{ dB} \Rightarrow 8123D9 \Rightarrow 0x100 0xD9 = 0x27 = 39$

#### **Etat Service**

- Envoi au DME <STX><0x01><0x23><ETX>
   Réception du DME <STX><0x81><0x23><0x...><ETX>
- Exemple Témoins MF2 et PLB allumés à l'écran :

 $812542 \Rightarrow 0x42 = 10000010$  binaire

MF2	MF1	TMP	LSR	BUS	ATT	PLB	RDY
1	0	0	0	0	0	1	0

Chapitre 9

**DME 4000** 

## 9.6 DeviceNet

#### 9.6.1 Généralités

Le « Vendor ID » du DME 4000-xx4 et du DME4000-xx5 (DeviceNet) est 808.

Le type DeviceNet (Generic Type) est 0.

Le code produit a 3 caractères :

- DME4000-xx4 a le code produit 4
- DME4000-xx5 a le code produit 5

La base documentaire est la spécification DeviceNet 2.0 Errata 5.

Le nom du produit est « DME4000 ».

## 9.6.2 Configuration

La configuration et la mise en service du DME4000 en tant qu'esclave DeviceNet sont présentées à l'aide du programme «RS Networx pour DeviceNet version 4.12» de la société Alan-Bradley :

#### Procédure :

#### DME4000-xx4


- Brancher le connecteur 8 points M16 de l'appareil
- Brancher le connecteur 5 points M12 DeviceNet

### DME4000-xx5

- Brancher le connecteur 5 points M12 DeviceNet
- Importer le fichier EDS à partir de la disquette jointe
- Démarrer l'outil EDS-Wizzard et suivre les requêtes du programme

Le DME4000 apparaît dans le répertoire ...\DeviceNet\Vendor\SICKAG\GenericDevice

- Attacher ce dernier au réseau à l'aide du curseur (Voir vue d'écran)
- Paramétrer l'adresse esclave (ici 06) par un double clic sur l'icône. La vitesse en Bauds doit elle aussi correspondre.




Chapitre 9 Annexe Manuel d'utilisation

**DME 4000** 

#### **Paramètres**

ID	Paramètres	Valeurs courantes	Menu §3
1	Valeur de position	7295	
_	valeur de position	points	
2	Cos/delta	0 points	Annexe 0
3	Registre d'état de position	0 points	Voir spécifications DeviceNet
4	Limite basse de position	0 points	Voir spécifications DeviceNet
5	Limite haute de position	0 points	Voir spécifications DeviceNet
6	Valeur d'Offset	0 points	3.6
7	Résolution	<b>100</b> μm	3.5
8	Vitesse liaison série	19200 Bauds	3.2.1
9	Format des données série	8n1	3.2.2
10	Plausibilité	Off	3.7
11	Etat actif MF1	Haut	3.3.1
12	Fonction MF1	Distance	3.3.2
13	Etat actif MF2	Haut	3.4.1
14	Fonction MF2	Service	3.4.2
15	Service MF1	1101110	3.3.4
16	Service MF2	1101110	3.4.4
17	Seuil haut de température MF1	70°C	3.3.4.3
18	Seuil bas de température MF1	0°C	3.3.4.4
19	Seuil haut de température MF2	70°C	3.4.4.3
20	Seuil bas de température MF2	0°C	3.4.4.4
21	Seuil haut de distance MF1	2000 mm	3.3.3.1
22	Seuil bas de distance MF1	1990 mm	3.3.3.2
23	Seuil haut de distance MF2	2000 mm	3.4.3.1
24	Seuil bas de distance MF2	1990 mm	3.4.3.2





Paramétrage de MF1 et MF2

Les variante DME4000-xx5 ne sont équipés que d'un seul connecteur DeviceNet 5 broches. Les entrées et sorties multifonctions ne sont physiquement pas disponibles.


ATTENTION

Le paramétrage de MF1 et MF2 est toutefois possible et le résultat peut être demandé via le réseau dans l'octet de diagnostic (Voire §9.6.3 « échange de données »). Il n'est pas possible de paramétrer des entrées. Les fonctions Mise en veille (Sleepmode) et Preset sont adressables par l'éditeur « Class instance ».

**DME 4000** 

## 9.6.3 Echange de données

Le mode d'échange de données est paramétré dans la fenêtre « Edit I/O Parameters »



5 octets de données sont transmis. La position est transmise dans les octets 0 à 3. L'octet 4 contient les données de diagnostic :

Octet							
0	Valeur de position (Low Byte Attribute 10)						
1	Valeur de position						
2	Valeur de position						
3	Valeur de position (High Byte Attribute 10)						
4	Laser allumé : 1 Laser éteint : 0	MF1 actif : 1 MF1 inactif : 0	MF2 actif : 1 MF2 inactif : 0	Réservé par DeviceNet	Avertissement :  1  Pas d'avertissement : 0	Alarme : 1 Pas d'alarme : 0	
	7	6	5	4, 3, 2	1	0	

## Avertissement:

Il s'agit d'une information groupée d'une ou de toutes les alarmes avant panne suivantes :

- Sur-température
- Encrassement
- Alarme avant panne laser

#### Alarme:

Erreur de plausibilité signalée, car aucune mesure n'est possible. En parallèle, la valeur de mesure transmise est « 0 ».

## 9.6.4 Mode « Polled »

Le process standard d'échange de données entre le DME4000 et le contrôleur maître DeviceNet se fait à l'aide d'une connection I/O en mode Polled. Dans ce mode de transmission, les esclaves sont questionnés cycliquement par le maître (transmission sur requête).

## 9.6.5 Mode « Change of state »

Dans le mode Change of State (COS/Delta), les données sont émises cycliquement ou lorsqu'une valeur dépasse le delta paramétré.


Chapitre 9 Annexe Manuel d'utilisation

**DME 4000** 

#### 9.6.6 Paramètre Offset et Preset

La valeur du paramètre Offset est écrasée lors du déclenchement de la fonction Preset. (description de cette fonction au §9.1 « Preset »)

Le Preset peut être déclenché à l'aide de l'éditeur « Class Instance » :




- DescriptionSet single Attribute
- Class65
- Instance1
- Attribute: 13
- Cliquer sur « Execute » ; Message « Execution was completed » (Commande exécutée)

## 9.6.7 Mode veille (sleepmode)


La fonction Sleepmode peut être activée à l'aide de l'éditeur « Class Instance » :

## Laser éteint



**DME 4000** 


#### Laser allumé



### 9.6.8 Sauvegarde des paramètres dans le DME4000

Les paramètres sont chargés dans le DME4000 en mémoire volatile à l'aide de la commande « Download » dans la fenêtre « Parameters ».


Ces paramètres peuvent être sauvegardé de manière permanente dans le DME4000 à l'aide de l'éditeur « Class Instance » (Procédure = voir vue écran).



- DescriptionSave
- Class65
- Instance1
- Cliquer sur « Execute » ; Message « Execution was completed » (Commande exécutée)


## 9.6.9 Diagnostics supplémentaires

Les paramètres suivants peuvent être lu en guise de données de diagnostic additionnelles :



## Niveau du signal de réception

- DescriptionGet single Attribute
- Class64
- Instance1
- Attribute: 11
- Exemple de réponse : B0  $\rightarrow$ 0x100 0xB0 = 0x47  $\rightarrow$  -71dB




## Messages d'erreur

- DescriptionGet single Attribute
- Class64
- Instance1
- Attribute: 12
- Exemple de réponse : 0x09 → 0000 1001

MF2	MF1	TMP	LSR	BUS	ATT	PLB	RDY
0	0	0	0	1	0	0	1


• Icône BUS et RDY visibles sur l'écran

## **DME 4000**



### **Température**

- DescriptionGet single Attribute
- Class64
- Instance1
- Attribute: 13
- Exemple de réponse :  $2B \rightarrow 0x2B = 0x47 \rightarrow 43^{\circ}C$



### Durée de fonctionnement

- DescriptionGet single Attribute
- Class64
- Instance1
- Attribute: 32
- Exemple de réponse : 0x0142 = 322 x 6 min = 1932 min = 32.2h
- Autre exemple de réponse : 01 02 03 04 = 0x04030201 = 67305985 x 6min = 403835910 min = 6730598.5 h

## 9.7 Hiperface

## 9.7.1 Paramétrage spécifique

Codage du Type	Longueur de période (mm)	Taille EEprom (bytes)	Code 03
90H (défaut)	1	1792	55h
91H	2	1792	55h
92H	4	1792	55h
93H	8	1792	55h
94H	16	1792	55h

## 9.7.2 Apperçu des commandes acceptées

Byte de commande	Fonction	Code <sup>(1)</sup>	Commentaire
42h	Lire la position		
43h	Caler la position	*	
44h	Lire la valeur analogique		Canal n°48h
			Température (°C)
46H	Lire le compteur		
47H	Incrémenter le compteur		
49H	Vider le compteur	*	
4Ah	Lire les données		
4Bh	Enregistrer les données		
4Ch	Connaitre l'état d'une		
	partition de donnée		
4Dh	Créer une partition		
4Eh	Connaître l'espace		
	mémoire disponible		
4Fh	Modifier le code d'accès		
50h	Lire le statut du codeur		Type codeur = 22h
52h	Lire l'identifiant		
	électronique		
53h	Reset Codeur		
55h	Définir une adresse	*	
56h	Lire le n° de série et la		
	version de Firmware		
57h	Configurer le port série	*	

<sup>1)</sup> Les fonctions repérées ainsi contiennent le paramètre « Code 0 ». Le « Code 0 » est un octet inclus dans le protocole et servant à sécuriser certains paramètres système d'une modification par inadvertance. En sortie d'usine, la valeur du « Code 0 » = 55h.

**DME 4000** 

## 9.7.3 Apperçu des messages de statut


Type d'erreur	Code de statut	Description
Initialisation	03h	Tableau de partitionnement défectueux
Protocole	07h	Reset codeur par la surveillance du programme
Protocole	09h	Erreur de parité
Protocole	OAh	Mauvais Checksum des données transmises
Protocole	OBh	Code de commande inconnu
Protocole	OCh	Quantité de données erronée
Protocole	ODh	Erreur de syntaxe de la commande
Données	0Eh	La partition sélectionnée est protégée en écriture
Données	OFh	Mauvais code d'accès
Données	10h	La taille de la partition ne peut être modifiée
Données	11h	Adresse du mot en dehors de la partition
Données	12h	Tentative d'accès à une partition inexistante
Alerte avant panne	1Eh	Température du capteur critique

Pour d'autres messages d'erreur, consulter §8.1 « erreurs »

## 9.8 CanOpen

## 9.8.1 Echange de données

Le répertoire objet est divisé en « Segment de communication » (Communication segment) avec tous les paramètres significatifs CanOpen, et en « Segment constructeur » (Manufacturer Segment) avec tous les paramètres spécifiques au DME4000.



### **DME 4000**

## 9.8.2 Réstitution de la valeur de position

La valeur mesurée est transmise par l'intermédiaire de deux TPDO (Transmit Process Data Objects)

#### **TPD0 1:**

- Mode de transmission : « Asynchronous/Time triggered »
- Le paramètre « COB-ID » du TPDO a la valeur 0x280 + Node-ID
- La base de temps des évènements (Event-Timer) est fixée à 20ms

#### TPD0 2:

- Mode de transmission : « Synchronous/cyclic »
- Le paramètre « COB-ID » du TPDO a la valeur 0x180 + Node-ID
- Le paramètre « Transmission Type» du TPDO est fixé à 1. Cela signifie que la valeur de mesure est transmise à chaque signal Sync venant du maître NMT.

Les deux TPDO transmettent d'une façon identique les 5 octets de données : La valeur de position dans les octets 0 à 3, et les données de diagnostic dans l'octet 4.

Octet	Description				
0	Valeur de p	osition (Low Byte)			
1	Valeur de p	osition			
2	Valeur de position				
3	Valeur de position (High Byte)				
4	Inutilisé	Laser allumé : 1	Avertissement : 1	Alarme : 1	
	Laser éteint : 0 Pas d'avertissement : 0 Pas d'alarme : 0				
	7,6,5,4,3	2	1	0	

Après sa mise en service, le statut du DME4000 est «pré-opérationnel». Dans ce statut, les valeurs de position, les paramètres et les données de diagnostic sont transmises à l'aide du service SDO. Les TDPO pour les mesures sont démarrés avec le statut «opérationnel». Cette action est déclenchée par le maitre NMT, à travers le service NMT «start remote service» (se référer à la spécification CIA-301)

Index pour la mesure et le diagnostic par le service SDO:

Index (Hex)	
0x2000	Valeur de mesure
0x2001	Donnée de diagnostic

## 9.8.3 Configuration

La configuration et la mise en service du DME4000 en tant qu'esclave CanOpen est démarrée à l'aide du service CanOpen SDO (se référer à la spécification CIA-301). Les information spécifique à l'appareil sont contenues dans le fichier EDS.

## 9.8.4 Paramètres

Les paramètres suivants peuvent être choisis au travers du service SDO (Service Data Object) :

Index (Hex)		Chapitre (pour des informations détaillées)
0x2100	Offset	3.2
0x2101	Résolution	3.2
0x2102	Plausibilité	3.2
0x2103	Preset	9.1
0x2104	Sleep Mode (Laser éteint)	9.4

#### 9.8.5 Sauvegarde des paramètres

Les paramètres modifiés à l'aide du service SDO ne sont pas sauvegardés en permanence. La sauvegarde permanente des paramètres dans le DME4000 se fait en activant l'objet CanOpen « Store Parameter Field ». Il faut attribuer la valeur « 1 » au subindex de l'objet pour lancer la sauvegarde.

### Exemple:

Index (Hex)	
0x1010, sub index 001	Sauvegarde de tous les paramètres
0x1010, sub index 003	Sauvegarde des paramètres application

Remarque L'objet « Save Communication Parameters », index 0x1010, sub-index « 002 » n'est pas utilisé. Cela signifie que les paramètres du « Segment Communication », y compris les paramètres TDPO, ne sont pas sauvegardés, et sont réinitialisés aux valeurs par défaut à chaque redémarrage.

#### 9.8.6 Données de diagnostic additionnelles

Les valeurs de diagnostic suivantes peuvent être lues à l'aide du service SDO :

Index (Hex)		Chapitre (pour d'autres informations)
0x2200	Niveau de mesure	-
0x2201, subindex 001	Statut erreur « Température »	11
0x2201, subindex 002	Statut erreur « Laser »	11
0x2201, subindex 003	Statut « Trafic télégramme »	11
0x2201, subindex 004	Statut erreur « Attenuation »	11
0x2201, subindex 005	Statut erreur « Plausibilité »	11
0x2201, subindex 006	Statut « Ready »	11
0x2202	Température	-
0x2203	Durée de fonctionnement	-
0x2204	Vitesse	-

Australia

Phone +61 3 9497 4100 1800 33 48 02 - tollfree

E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0)2 466 55 66 E-Mail info@sick.be

Brasil

Phone +55 11 3215-4900

E-Mail sac@sick.com.br

Ceská Republika

Phone +420 2 57 91 18 50

E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +852-2763 6966

E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark

Phone +45 45 82 64 00

E-Mail sick@sick.dk

Deutschland

Phone +49 211 5301-250

E-Mail info@sick.de

España

Phone +34 93 480 31 00

E-Mail info@sick.es

France

Phone +33 1 64 62 35 00

E-Mail info@sick.fr

Great Britain

Phone +44 (0)1727 831121

E-Mail info@sick.co.uk

India

Phone +91-22-4033 8333

E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972-4-999-0590

E-Mail info@sick-sensors.com

Italia

Phone +39 02 27 43 41

E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 (0)3 3358 1341

E-Mail support@sick.jp

Nederlands

Phone +31 (0)30 229 25 44

E-Mail info@sick.nl

Norge

Phone +47 67 81 50 00

E-Mail austefjord@sick.no

Österreich

Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0

E-Mail office@sick.at

Polska

Phone +48 22 837 40 50

E-Mail info@sick.pl

Republic of Korea

Phone +82-2 786 6321/4

E-Mail kang@sickkorea.net

Republika Slowenija

Phone +386 (0)1-47 69 990

E-Mail office@sick.si

România

Phone +40 356 171 120

E-Mail office@sick.ro

Russia

Phone +7 495 775 05 34

E-Mail info@sick-automation.ru

Schweiz

Phone +41 41 619 29 39

E-Mail contact@sick.ch

Singapore

Phone +65 6744 3732

E-Mail admin@sicksgp.com.sg

Suomi

Phone +358-9-25 15 800

E-Mail sick@sick.fi

Sverige

Phone +46 10 110 10 00

E-Mail info@sick.se

Taiwan

Phone +886 2 2365-6292

E-Mail sickgrc@ms6.hinet.net

Türkiye

Phone +90 216 587 74 00

E-Mail info@sick.com.tr

USA/Canada/México

Phone +1(952) 941-6780 1 800-325-7425 - tollfree

E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies in all major industrial nations at

www.sick.com

